

NOTICE D'EMPLOI

Fonction des touches:

- **CLR** mode effacement
- **P** replay automatique
- **I** retour aux informations
- **DEL** retour au menu principal
- **E** enveloppe de volume
- **T** enveloppe de ton
- **←** **→** durée de la note
- **↓** **↑** octave

INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTS MODES

- 1- CLR : mode effacement
Ce mode vous permet, lors de la composition de vos morceaux de supprimer les notes une à une en partant de la dernière note jouée, ou de supprimer votre morceau entier.
- 2- P : replay automatique
vous pourrez faire rejouer votre morceau en appuyant sur P. Pour revenir au mode de composition, appuyez sur ENTER, vos 20 dernières notes jouées s'afficheront.
- 3- E : enveloppe de volume
permet de faire varier le volume de la note.
- 4- T : enveloppe de Ton
permet de faire varier la fréquence de la note, donc d'obtenir des sons différents.
- 5- Durée de la note:
permet d'obtenir des doubles croches, croches, noires et blanches, en sachant que:
1 blanche = 2 noires = 4 croches = 8 doubles c
- 6- Octave: pour obtenir des sons +ou- graves.